



Fulgurant

Garden

Dégriseur bois dur

- Pour tous types de bois
- Élimine le grisaillement, taches & salissures
- Éclaircit les meubles de jardin en bois
- Redonne au bois son aspect d'origine

CARACTÉRISTIQUES

Le dégriseur redonne au bois son aspect d'origine. Il élimine le grisaillement ainsi que les taches et salissures sur tous types de bois.

MODE D'EMPLOI

- Mouiller le bois avec un arrosoir ou un tuyau d'arrosage
- Appliquer généreusement le produit à la brosse ou à l'éponge
- Laisser agir 10 minutes sans laisser sécher.
- Rincer à l'eau et laisser sécher.
- Si nécessaire, répéter l'opération

Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas. Ne pas diluer, prêt à l'emploi.

INFO CONSOMMATEUR

- Appliquer ensuite la protection choisie.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
3336060	Dégriseur bois dur	 5400258360607	1L	6

 www.fulgurant.eu