



Fulgurant[®]

Sanitary

Slibverwijderaar

- Verwijdert doeltreffend slib, roest en kalkaanslag
- Verbeterd het rendement tot +15% energie-efficiëntie
- Houdt afzettingen in suspensie voor gemakkelijke lediging
- Compatibel met alle circuits: radiatoren, ketels, leidingen

” KENMERKEN

De slibverwijderaar lost slib, roest en kalkafzettingen op die verantwoordelijk zijn voor de verminderde prestaties van je verwarmingssysteem. Het herstelt de goede werking van je systeem door de warmte-uitwisseling te verbeteren en het circulatiegeluid te verminderen. Het resultaat: optimale prestaties en energiebesparingen tot 10%. Gebruik na het reinigen Fulgurant Protecteur 2-in-1 voor een langdurige bescherming van het circuit.

☰ GEBRUIKSAANWIJZING

- Schakel de ketel en de pomp uit.
- Zoek de hoogste radiator in het systeem.
- Leeg ongeveer 1 liter water via de aftapkop.
- Giet het product door de aftapkop in de radiator.
- Start de ketel opnieuw op max. 65°C en start eveneens de circulatiepomp.
- Laat 2 tot 3 dagen staan, afhankelijk van de mate van verstopping.
- Laat het systeem volledig leeglopen.
- Spoel grondig na en vul het circuit opnieuw.

DOSERING: 1 liter voor een standaardinstallatie (ketel ± 8 radiatoren = ca. 150 L water).

! CONSUMENTENINFORMATIE

- Geschikt voor alle installaties: oud en nieuw, gietijzer, staal, koper, aluminium, kunststof enz.
- Buiten het bereik van kinderen houden en gebruiken.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	VERPAKKING	UVC
1003600	Slibverwijderaar	 5400258036007	1L	6

 www.fulgurant.eu